INSTRUMENTAL PARA IMPLANTE ORTOPÉDICO

Nome Técnico: Instrumental para Implante Ortopédico

Descrição do Produto
Design dos instrumentais: Os instrumentais cirúrgicos podem ter diversos designs. Alguns foram desenvolvidos especificamente para atender às preferências de determinados cirurgiões. Muitos levam o nome do cirurgião por quem foram criados. Novos instrumentos foram sendo desenvolvidos para aperfeiçoar diversos procedimentos cirúrgicos ou mesmo ajudar a criar novas técnicas. Embora a inovação signifique novos designs e até mesmo novas categorias de instrumentos, em geral os instrumentais podem ser agrupados por tipo ou aplicações conforme descrito na tabela abaixo.

Tabela: Agrupamento de Tipos de Instrumentais
Os tipos de instrumentos podem ser classificados segundo as categorias básicas
a) Preensão; b) Pinçamento; c) Corte ou dissecção; d) Separação; e) Retração; f) Aspiração/irrigação; g) Sondagem; h) Suturas; i) Compressão; j) Laceramento; k) Moldagem/raspagem; l) Impacto/ impacção.

Os tipos de instrumentos são denominados de acordo com as categorias a quem pertencem:
a) Cânulas: para irrigar, drenar ou aspirar; b) Curetas: para raspar ossos e outros tecidos duros ou fibrosos; c) Bisturis: para fazer incisões e tecidos; d) Grosas: para esculpir ossos ou cartilagens; e) Afastadores: para separar/afastar tecidos; f) Pinças: para segurar/prender tecidos ou apanhar tecido ou material; g) Tesouras: para cortar tecidos ou materiais; h) Ruginas: para descolar o periósteo do osso; i) Hemostáticos: para pinçar vasos sanguíneos; j) Porta-agulhas: para prender e direcionar a agulha durante a sutura; k) Osteótomos/formões: para cortar ossos.

Materiais Utilizados na Fabricação dos Instrumentos Cirúrgicos
A maioria dos instrumentais cirúrgicos são fabricados em aço inoxidável, conforme especificado na NBR 13911:1997 e ASTM F899:07; que caracterizam sua composição química, propriedades mecânicas e o comportamento final do aço inoxidável, na produção de instrumentais cirúrgicos. Basicamente, são usados três tipos de aço inoxidável conforme especificado na tabela abaixo.

Tipos de Aço Inoxidável Austenítico
Aço inoxidável com baixo teor de carbono e que não pode ser submetido a tratamento térmico. É maleável e resistente à corrosão, o que o torna ideal para a fabricação de ganchos, espéculos, calibradores e retratores.

Martensítico
Aço inoxidável que pode ser submetido a tratamento térmico, processado quando ducto (recozido) e em seguida, temperado, para aumentar a sua resistência. Em geral são usados na fabricação de pinças, tesouras, ruginas, curetas, trefinas (fresas), bisturis e porta agulhas.

Duplex
São ligas bifásicas que possuem praticamente a mesma proporção das fases ferrítica e austenítica e são caracterizadas pelo baixo teor de carbono. A vantagem dos aços duplex sobre os austeníticos é a maior resistência mecânica (quase o dobro), tenacidade e durabilidade (em relação ao aço ferrítico) e uma maior resistência a corrosão por cloretos.
Muito se diz que o aço inoxidável é um metal indestrutível e inalterável, que não necessita de cuidados e manutenção, porém, se não forem seguidos os cuidados necessários, ele apresentará aspectos de degradação e limitação, que vão desde fenômenos de corrosão, fadiga mecânica, até a formação de manchas superficiais diversas. No entanto, muitos se mostram surpresos quando cientes de que os tipos de aços inoxidáveis próprios para fabricação de instrumentos podem não ser tão "inoxidáveis" quanto seu conceito exige. E isto está relacionado com a própria composição do aço inoxidável que normalmente envolve a presença comum de ferro, carbono e cromo, mas pode conter também molibdênio, níquel, manganês e outros elementos. É o cromo que confere a propriedade inoxidável e, em geral, quanto mais cromo presente na liga, maior sua resistência a corrosão. O carbono, por sua vez, reduz à resistência à corrosão, mas é necessário para produzir dureza, condição essencial para instrumentos que resistam a deformação e a ação de forças de compressão e/ou infelizmente, as ligas mais apropriadas à fabricação de instrumental cirúrgico contêm baixos teores de cromo e altos de carbono. E isto é necessário para permitir adequada limpeza. Entretanto, a ampla classe conhecida como aços inoxidáveis, são menos resistentes a corrosão.
É importante lembrar que outros materiais também podem ser utilizados para a fabricação de instrumentos cirúrgicos, entre eles a prata, o titânio e outras ligas. Cada um deles tem características e propriedades que exigem cuidados e atenção no manuseio.
Visando minimizar a probabilidade de corrosão das ligas de aço inoxidável, processos especiais são usados durante sua fabricação conforme especificado nas informações abaixo:

Processos para diminuir probabilidade de corrosão
Polimento
Neste processo removem-se áreas de possíveis ataques de corrosão ao produzir-se uma superfície extremamente lisa e brilhante na qual se forma uma camada continua de óxido de cromo. Por isso, superfícies que não apresentam polimento adequado serão as primeiras a sofrer ataques por corrosão. Conseqüentemente, os instrumentos com acabamento fosco, cujo benefício é a redução de reflexos no campo operatório são mais propensos a apresentar corrosão na superfície, razão pela qual exigem maiores cuidados de conservação que os instrumentos brilhantes.

Passivação
Neste processo o instrumento é tratado por um banho de mistura de ácidos, que dissolve particulas de aço carbono fixadas na superfície durante a fase de usinagem. A passivação promove também a formação de uma camada de óxido de cromo na superfície do instrumento, que é o mecanismo pelo qual se confere resistência a corrosão do aço inoxidável.
É comum observar instrumentos oxidados, sem brilho, com manchas ou que apresentam corrosão em determinado ponto. Além de ser indício de precariedade no cuidado e conservação, também pode ser um indicativo de utilização de matéria-prima não adequada ao produto. Na verdade, os problemas citados não podem ser eliminados, mas minimizados:
Da parte do fabricante: Utilizando a melhor matéria-prima indicada e uma atualizada tecnologia na fabricação dos instrumentais.
Da parte do usuário: Utilizando os instrumentais especificamente para a função que foram concebidos e observar os cuidados necessários para sua conservação.

É somente dessa forma que se poderá compensar a não disponibilidade, em qualquer parte do mundo, de aços absolutamente inoxidáveis para fabricação de instrumentos cirúrgicos.

Composição Química dos Aços Inoxidáveis de Instrumentais
Aços classificados como inoxidáveis são os que têm resistência à corrosão superior a dos aços comuns. Não são inertes em todos os meios, mas não são atacados por muitos deles ou são atacados de forma significativamente mais lenta do que os aços comuns. Como os instrumentais cirúrgicos exigem condições "especiais" de utilização e esterilização, os tipos mais utilizados de aços inoxidáveis são: AISI-420, AISI-304, AISI-431, AISI-630 e AISI-440C.
A tabela abaixo descreve a composição química dos aços inoxidáveis mais usados na fabricação dos instrumentais cirúrgicos.

Composição química dos aços inoxidáveis – fonte ASTM F899

Tipo de aço / Padrão AISI	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cn
304	0,07	2,00	1,00	0,045	0,03	17,00-19,00	8,00-11,00	-
420	0,15-0,45	1,00	1,00	0,040	0,03	12,00-14,00	1,00	-
431	0,20	1,00	1,00	0,040	0,03	15,00-17,00	1,25-2,50	-
630	0,07	1,00	1,00	0,040	0,03	15,00-17,00	3,00-5,00	3,00-5,00
440C	0,95-1,2	1,00	1,00	0,040	0,03	16,00-18,00		

Os valores quando indicados sozinhos, representam a quantidade máxima do elemento permitido na liga. As tabelas abaixo descreve a finalidade das ligas que compõe os aços relacionados na tabela acima.

Finalidade das ligas
Cromo
É o elemento que confere ao aço a propriedade de inoxidável. Quanto mais cromo presente na liga, maior será sua resistência à corrosão. Entretanto, o carbono reduz o efeito de resistência à corrosão, mas é necessário para produzir a dureza do aço.
Níquel
Sua adição provoca também uma mudança na estrutura do material que apresenta melhores características de ductilidade (ESTAMPAGEM); resistência mecânica a quente; soldabilidade (FABRICAÇÃO). O Níquel aumenta a resistência à corrosão de uma maneira geral. Em conjunto com o cromo constitui os elementos primordiais dos aços inoxidáveis. Outros elementos complementam as suas funções.
Molibdênio e Cobre
Têm a finalidade de aumentar a resistência à corrosão por via úmida.
Silício e Alumínio
Melhoram a resistência à oxidação à alta temperatura.
Titânio e Nióbio
São elementos "estabilizadores" nos aços austeníticos, impedindo o empobrecimento de cromo na precipitação de carbonetos durante os ciclos de aquecimento e/ou resfriamento lento em torno de 700°C, que provocaria uma diminuição da resistência local à corrosão.
Composição Química Ideal
Existem ainda outros elementos que modificam e melhoram as características básicas dos aços inoxidáveis, como manganês, o nitrogênio, o cobalto, o boro e as terras raras, porém são muito específicos. Não existe uma composição química ideal que possa evitar todos os tipos de ataques que podem ocasionar manchas, falta de brilho, ou mesmo corrosão. Apesar de sua composição química favorável, sendo mais resistente à corrosão do que os outros tipos de aços deve-se utilizar métodos adequados de conservação e limpeza.

Indicações, Precauções, Restrições/Advertências, Efeitos Adversos e Contra Indicações

Indicação
Os Instrumentais Cirúrgicos são indicados como auxílio indispensável para a preparação do segmento ósseo que vai receber os implantes.
Precauções
Não utilizar o produto se o mesmo estiver danificado.
Conservar em local arejado, seco, ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries.
Toda manipulação destes instrumentais, deverá estar acompanhadas de cuidados: durante o ato cirúrgico, na manipulação para limpeza e esterilização, bem como seu transporte. Os instrumentais marca Biomecânica só podem ser usado no auxilio de colocação dos implantes marca Biomecânica, pois estes foram fabricados e projetados para serem usados em conjunto. Utilizar instrumentais de fabricantes diferentes podem comprometer a cirurgia. Com o tempo de uso, os instrumentais tendem a desgastar naturalmente devido ao seu uso regular. Os instrumentais devem ser usados somente para o que foi especificado.
Restrições/Advertências
Os Instrumentais Cirúrgicos, ao reutilizá-lo em outro paciente, é necessário que o mesmo seja lavado, higienizado e em seguida reesterilizado. Esse processo deve ser realizado sempre em que for utilizado em uma nova cirurgia. O re-uso do mesmo sem passar por um processo de higienização e reesterilização é expressamente proibido.
Efeitos Adversos
Instrumentos desgastados e quebrados podem causar problemas significativos se não forem detectados durante a inspeção e teste. Podem danificar outros instrumentos durante os processos de limpeza/esterilização. Se permanecerem no conjunto de instrumentais pode causar desde traumas nos tecidos orgânicos até falha de funcionamento em momentos críticos durante um procedimento cirúrgico. Identifique o mais rápido possível os instrumentos com problemas. Separe-os dos demais e coloque etiquetas indicando que devem ser substituídos ou consertados.
Contra-indicações
Os instrumentos não devem ser utilizados para finalidades diferentes daquelas para as quais foram projetados.
Marcas e manchas podem surgir durante o uso desses instrumentais. A tabela abaixo descreve os principais tipos de marcas e manchas bem como algumas sugestões para evitar o surgimento delas:

Tipos de marcas e manchas nos instrumentais
Marcas da cor clara: São causadas por gotas de água que se condensam sobre o instrumento e que se evaporam lentamente.
Podem ser causadas também pelo teor mineral da água (geralmente sódio, cálcio e magnésio). a) Em geral são causadas por secagem inadequada ao final do ciclo de esterilização em autoclave. OBS: Nunca abra a porta da autoclave até que todo o vapor tenha se dispersado. b) Verifique também se as vazamentos em alguma vedação ou válvula e que causa condensação das gotas de água. c) Podem ser causados também por contaminantes minerais presentes nos campos cirúrgicos.
Marcas de cor escura: Assim como as marcas de cor clara, são causadas pela condensação de gotas de água.
Deve-se usar somente água destilada e desmineralizada para limpar, desinfetar, enxaguar e esterilizar os instrumentais. Os valores de pH devem ser próximos de 7,0 (neutro).
Película de cor ferruginosa: Causada por corpos estranhos deixados no interior de tubulações novas instaladas no hospital. Equipamento ou compostos emulsificantes de água, que podem deixar uma película parecida com pó de cor ferruginosa. Elevado teor de ferro na água. a) O problema é de difícil solução imediata. Consulte o departamento de engenharia. Um filtro de vapor pode ajudar. Em geral, trata-se de problema temporário, diminuindo em dois ou três meses. b) Se for fundamental, remova-as com produtos de limpeza sugeridos para as bandejas de esterilização, para que a ferrugem não contamine outros instrumentos ou bandejas, ou o interior da autoclave.
Corrosão: Causada por ácidos que geram uma película exposição à amônia ou substância química derivadas de amônia nas linhas de vapor. a) A solução para eliminar as manchas causadas pela amônia é enxaguar cuidadosamente os instrumentos com água destilada e evitar o uso de detergentes que contenham tal substância. Se o problema persistir, verifique se foram usadas substâncias contendo amônia para remover o limo das linhas de vapor. Use sempre água destilada ou desmineralizada para circular na autoclave. Jamais utilize água de torneiras comuns. b) As manchas podem ser causadas, também, pela exposição à solução salina, sangue, cloreto de potássio ou outras substâncias químicas. c) A solução é lavar os instrumentos imediatamente após a exposição. Limpeza e lavagem apropriadas ajudam a evitar as manchas. d) Detergentes podem causar manchas. Se um detergente contém cloreto ou tem PH elevado (acima de 8,5), o vapor pode criar uma condição ácida dentro da autoclave. A camada de passivação é removida, provocando o aparecimento de manchas ou porosidade. e) A solução é evitar detergentes que contenham cloreto, pois eles reagem com o vapor. Use somente detergentes de pH neutro. g) Lavar instrumentos de metais diferentes em equipamento ultra-sônico também pode causar o aparecimento de manchas. Deve-se, sempre, separar os instrumentos durante a limpeza em ultra-som.
Auréolas de coloração superficial sem contorno definido (coloração iridescente): Geralmente decorrem de íons de metais pesados, tais como ferro, manganês e cobre, presentes na água utilizada na limpeza ou na esterilização, ou em uma concentração de substâncias químicas, como cálcio, cloro, sódio, da presença de substâncias orgânicas na água de lavagem e na autoclave Podem ser removidas mecanicamente, com escovas ou com o uso de um removedor de manchas específicos para a limpeza de aços inoxidáveis. Para evitar essas auréolas, o enxágue e o vapor da autoclave devem ser provenientes de água desmineralizada ou destilada.
Resíduos amarelados ou marrom-escuros: Encontram-se principalmente nos espaços mais difíceis de limpar, porque neles ocorre uma corrosão (ou oxidação ferruginem). Podem ser decorrentes de resíduos protéicos que já estavam incrustados antes da lavagem, do uso repetido de detergentes com água suja, que permite que os resíduos em suspensão se agregam aos instrumentais, e também de resíduos depositados em soluções químicas desinfetantes não renovadas. Assim, a prevenção desse problema passa também pela limpeza dos depósitos ou das cubas de lavagem e desinfecção. Os resíduos desaparecem quando esfregados ou limpos com agentes de limpeza neutros (não-corrosivos). Se não eliminados, após certo tempo podem produzir corrosão e deterioração do artigo.
Coloração amarelada em todo o corpo do instrumento: Costuma ser causada por superaquecimento no processo de esterilização. O equipamento de esterilização, portanto, deve ser inspecionado para evitar esse tipo de efeito.
Manchas cinza-azuladas: Provêm da utilização a frio de substâncias químicas desgerminantes. Certas soluções, quando usadas por tempo mais prolongado tornam-se corrosivas. O produto desgerminante deve ser trocado frequentemente, ou substituído por outro sistema de esterilização, e o tempo recomendado pelo fabricante precisa ser rigidamente observado.
Películas leitosas ou manchas de aspecto gessoso: **material cirúrgico inoxidável**: Derivam da esterilização de instrumental cirúrgico cromado com materiais inoxidáveis em um mesmo pacote e até mesmo em uma mesma operação. Contra essa ocorrência, recomenda-se que seja evitada a esterilização desses dois tipos de artigos em um mesmo procedimento.
Depósitos de Ferrugem: Quase sempre, os depósitos de ferrugem são decorrentes de se esterilizar ao mesmo tempo instrumentais de aço inoxidável e instrumentos comuns de aço. a) Para corrigir o problema, separe os instrumentais por tipo de metal. Inspecione cuidadosamente os instrumentais galvanizados, enviando para serem galvanizados novamente aqueles que apresentam fissuras ou quebra ou substituindo-os por instrumentos de aço inoxidável. A lavagem com água destilada ajuda a evitar depósitos de minerais iônicos deixado ao conteúdo de ferro presente na água. b) A solução é lavar com água desmineralizada destilada. c) A partir do momento em que um instrumento cirúrgico começa a apresentar ferrugem ou porosidade, ele passa a ficar mais suscetível a deterioração e possíveis ataques por corrosão mais rapidamente. Não é possível eliminar a ferrugem e a restauração é difícil. Portanto, recomenda-se substituir o instrumental.
Soluções Detergentes: O material usado para embalagem que contenha resíduos de detergentes, principalmente aqueles com elevada concentração de fosfatos, provoca uma reação durante a esterilização.
Consequentemente, manchas marrons aparecem nos instrumentais que estejam em contato com esse material.
Se as embalagens forem de tecido contendo resíduos de alvejante, podem ocorrer manchas que causem porosidade e corrosão. O elevado teor de cloreto de alguns antacidos orais pode também causar essas manchas.
Toda autoclave e seus acessórios (carrinhos, estantes e recipientes) devem ser limpos freqüentemente para garantir um desempenho seguro e eficaz do equipamento e da sua finalidade.
Obs.: Quaisquer instruções específicas fornecidas pelo fabricante devem ser criteriosamente observadas para garantir uma operação eficiente do seu equipamento.

Limpeza e Esterilização dos Instrumentais
Cuidado apropriado e manutenção preventiva programada
O cuidado apropriado com os instrumentais cirúrgicos começa com a limpeza apropriada. Este relatório cita alguns métodos de limpeza e esterilização dos instrumentais. O cuidado apropriado também inclui a manutenção regular dos instrumentais prevenindo afiação e ajustes. Não há nenhuma programação padrão; a manutenção será determinada pela freqüência de uso.

Inimigos dos instrumentais
Além do cuidado da limpeza dos instrumentais, esta instrução cita diversos inimigos dos instrumentais cirúrgicos, tais como: o sangue, o tecido em geral, os resíduos cirúrgicos (que são as substâncias químicas dos pontos de corrosão por "pitting"), manchas e a descoloração dos instrumentais. A água e a umidade também têm efeitos prejudiciais, permitindo que estas substâncias sequem ou fiquem sem nenhum tratamento causando manchas indesejáveis.
Outros inimigos usados na lavagem dos instrumentais com soluções impróprias, são: sabão, descorantes, desinfetantes e demais soluções não aconselhadas.
Para a conservação correta dos seus instrumentais é importante utilizar métodos rotineiros de limpeza e entender as causas e efeitos indesejáveis, tais como manchas. As manchas aparecem com uma coloração alaranjada ou marrom. A idéia é assegurar o cuidado apropriado para limitá-las ou extingui-las.

Resíduos Cirúrgicos
O sangue, o pus e outras secreções cirúrgicas contêm íons cloreto, que conduzem a corrosão, aparecendo mais freqüentemente com uma cor alaranjado-marrom. Se o instrumental permanecer por um período de tempo prolongado (uma até quatro horas), em contato com estes resíduos, surgirá marcas e manchas no instrumental, principalmente se estes resíduos secarem juntamente com o instrumental limpo.
Deve-se limpar e secar completamente os instrumentais após o uso. Somente esterilize um instrumental limpo. A temperatura elevada da autoclave causará reações químicas que poderão deixar manchas permanentes nos instrumentais e/ou amarelamento dos mesmos.

Água
A água representa um item crítico na limpeza do instrumental em razão da variedade de tratamentos que recebe, e que diferem de município para município. Além disso, de uma forma geral, a água utilizada em nossa vida cotidiana apresenta grande concentração de cloreto de sódio.
Pela ação do íon cloro, o aço inoxidável tem sua resistência à corrosão diminuída, podendo aparecer "pontos de corrosão" e fissuras nas áreas de tensão ocasionando finalmente a fratura do instrumental.
Quando há uma corrosão, ela é causada por cloretos agrava-se com:
a) Tempo de aplicação muito grande; b) Superfícies ásperas e foscas; c) Secagem insuficiente; d) Aumento da concentração de cloretos; e) Aumento da temperatura.
Outras substâncias, em pouca concentração, podem resultar em colorações no instrumental (marrom, azul, arco-íris). Estas colorações são provocadas por concentrações de ferro, cobre, manganês e silício.
Algumas dessas podem desaparecer com o uso de soluções ácidas adequadas, seguindo-se as instruções dos fabricantes.
A prática demonstra que os parâmetros listados na tabela abaixo padronizados pela norma EN 285, quando respeitados os seus valores máximos indicados, não causam nenhum dano ao instrumental:

PARÂMETRO	LIMITE MÁXIMO	UNIDADE
Dureza	5	°dH
Cloretos	100	mg/l
Ferro	0,05	mg/l
Manganês	0,05	mg/l
Silicatos	15	mg/l
MG/l = ppm	1° dH = 10mg de Cao/1L H²O	

Para evitar concentrações indesejáveis de cloretos, é aconselhável o uso da água DDD, ou seja, deionizada (isenta de substâncias iônicas, capazes de conduzir energia elétrica), desmineralizada (isenta de substâncias minerais, salinas), ou destilada (isenta de substâncias iônicas, salinas, minerais, etc, quando obtida de destilação lenta), principalmente no último enxágue.
Devem-se secar imediatamente os instrumentais para evitar manchas e corrosão
O processo básico para tratamento dos instrumentais resume-se em:
• Lavagem eficaz, se possível utilizando-se água DDD, detergente enzimático e ultra-som; • Enxágue com água DDD; • Secagem Total; • Lubrificação; • Armazenamento seguro
O instrumental cirúrgico deve ser mantido lubrificado para prevenir furturas oxidações. O uso de óleos a base de petróleo (vaselina, silicone, lubrificantes, aerosóis) devem ser evitados, pois atacam os materiais dos instrumentais. Lubrificantes minerais, não oleosos, poderão ser aplicados em qualquer instrumental, protegendo-o de oxidação e mantendo a elasticidade das pecas de borracha.

Recomendações para melhorar a qualidade da água e do vapor:
- Instalar filtros de vapor em todas as lavadoras / - Providenciar um sistema de filtragem de água e vapor na área de lavagem de artigos. / - Trocar a tubulação de vapor de ferro para cobre. / - Utilizar água destilada e desmineralizada.

Principais causas de Problemas
Diversos problemas podem ser causados por:
a) Exposição a soluções e elementos inapropriados na sala de cirurgia. b) Manuseio inadequado. c) Limpeza e enxágüe inadequados e secagem imediatamente após a água. d) Uso de água dura (torneira, em vez de água destilada desmineralizada. e) Detergentes com pH inapropriado. f) Falhas na lubrificação. g) Qualidade da água. h) Autoclave com defeito, manutenção inadequada do equipamento ou alterações mecânicas no sistema de tubulação ou abastecimento do hospital.
Obs: Instrumentais Cortantes
Instrumentais cortantes só devem ser usados para suas finalidades específicas. O mau uso pode causar perda do corte das lâminas e bordas, bem como afetar o seu desempenho durante o procedimento cirúrgico.
Instrumentos que caem no chão invariavelmente são danificados. Quando isso acontece, o instrumento deve ser colocado à parte, cuidadosamente identificado e enviado para o departamento de serviço.
A contagem dos instrumentais é essencial. Em primeiro lugar, para proteção do próprio paciente e, em segundo, para evitar a esterilização de sempre inadvertidamente enviados para a lavanderia juntamente com os campos cirúrgicos, onde podem ser perdidos ou danificados caso passem despercebidos.

Limpeza
Limpeza consiste na remoção de sujidade visível - orgânica e inorgânica - de um artigo e, por conseguinte, na retirada de sua carga microbiana.
Portanto, trata-se de uma etapa essencial e indispensável para o reprocessamento de todos os artigos, sejam críticos, semi-críticos, não-críticos.
Este processo sempre deve preceder a desinfecção e a esterilização (Rutala, 1990). Rutala e Zanon (1987) comprovam que a presença de matéria orgânica (sangue, secreções, fezes) reduz drasticamente a eficiência dos agentes esterilizantes. O emprego da ação mecânica e de soluções adequadas aumenta a eficiência da limpeza.
Se um artigo não for adequadamente limpo, os processos de desinfecção e esterilização ficarão dificultados. Quando o número inicial de organismos contaminantes (bioburden) é muito alto, há redução na probabilidade de eliminação de tais agentes no fim do processo de limpeza. A matéria orgânica impede que o produto esterilizante ou desinfetante entre em contato com o instrumental.
Resíduos de matéria orgânica ou de óleos, medicamentos e soluções podem estimular pontos de corrosão e favorecer reações cruzadas com os produtos usados nesse processo, diminuindo a vida útil dos artigos.
A limpeza eficiente diminui a carga de microrganismos em 99,99%, ou seja, reduz quatro logaritmos do bioburden presente no artigo (Rutala e Shafer, 1996).
Segundo Silva, Graziano, Lacerda (1992), um processo de limpeza deve atingir os seguintes objetivos:
- reduzir a carga microbiana natural dos artigos;
- extrair contaminantes orgânicos e inorgânicos;
- remover a sujidade dos artigos.

As informações abaixo descrevem as etapas do processo de limpeza

Etapas do processo de limpeza
1º Pré-Desinfecção
Para este processo, o profissional responsável deve estar devidamente equipado com os artigos de proteção (luvas, máscaras, óculos, gorros, aventais, botas, etc.). Deve-se também utilizar soluções químicas desinfetantes, que são ativas em contato com matéria orgânica.
O instrumental deve ser limpo o mais rápido possível após o uso, e todas as partes que possam ser desconectadas deverão sofrer a desmontagem antes de serem submetidas à limpeza, mesmo se a esterilização ocorrer muito tarde. A limpeza dos instrumentais após alguns minutos da cirurgia é sua melhor defesa contra a corrosão e as manchas.
'' Se mais tempo for necessário para o início da limpeza, mantenha úmidos os instrumentais contaminados, de modo que os resíduos não sequem nos instrumentais''.
Evite misturar soluções diferentes e jamais utilizar hipoclorito de sódio em artigos metálicos.
O processo de limpeza escolhido não deverá, em hipótese alguma, empregar palhas ou esponjas de aço e outros produtos abrasivos, mesmo saponáceos para remoção de sujidades remanescentes, pois danificam todo o processo de limpeza. Deve-se, portanto, utilizar escovas com cerdas macias.
Coloque os instrumentais em cestos furados e nunca misture-os com instrumentais pesados. Não acumule os instrumentais em grandes quantidades, uns sobre os outros, para impedir a deformação das peças menores e delicadas.
Após a pré-desinfecção – que pode durar de 10 a 30 minutos (dependendo da solução utilizada) – é realizada a lavagem das peças, podendo ser manual ou através de equipamento apropriado.
2º Limpeza
A água representa o item mais importante em todo o processo, em razão da variedade de tratamento que recebe e que difere de um município para outro.
A água utilizada normalmente acaba recebendo uma grande concentração de cloreto de sódio e pela ação do ion cloro, o aço inoxidável tem sua resistência à corrosão diminuída, podendo aparecer "pontos de corrosão" e fissuras nas áreas de tensão, ocasionando a ruptura do instrumental. Ainda nesta mesma linha, a presença de íons de metais pesados como ferro, cobre, manganês, etc., que "grudam" no instrumental provocando o aparecimento de manchas coloridas (marrom, azuladas ou com as cores do arco-íris), devido ao se tratar de uma alteração superficial não grave, mas considerada de imediato um "processo de corrosão". A única maneira de evitar esses problemas seria utilizar água deionizada, desmineralizada ou destilada.
Quando a água apresenta qualidade insatisfatória, pode provocar os seguintes efeitos:
- oxidação na câmara das lavadoras;
- mudança na coloração dos componentes de polietileno das lavadoras (de branco para bege);
- oxidação no instrumental cirúrgico (ISO, 1994).

3º Pré-Lavagem
O banho de água aquecida durante 15 minutos deve ser iniciado o mais rápido possível. Assim que forem desinfetados devem ser submetidos à água quente (quanto maior a demora, maior a dificuldade para remover os resíduos fixados nos instrumentais).
A temperatura da água para esta imersão deve estar entre 40º e 45° C. Se a temperatura estiver acima acabará causando a coagulação de proteínas contidas no sangue e nos resíduos tissulares e estes se fixarão no instrumento dificultando sua remoção.
4º Lavagem
Independente dos instrumentais serem novos ou usados devem-se lavar, antes de serem esterilizados, como segue abaixo:
• ***Preparação***
a) Separar os instrumentais mais delicados visando sua preservação ao colocá-los na cuba de lavagem. Nunca misturá-los com instrumentais mais pesados. b) Manusear pouços instrumentais de cada vez, não manusear uma quantidade de instrumentais de uma só vez. Além de precisarem de uma manipulação delicada deve-se separar em quantidades pequenas, principalmente ao serem colocados na cuba de lavagem (lembrando que os instrumentais que estão embaixo não devem ser pressionados pelo peso dos que estão em cima). c) Abrir todos os instrumentais articulados tais como tesouras, pinças, porta agulhas, etc., com exceção aos instrumentais atraumáticos cujo delicado denteado requer maior cuidado. Os instrumentais maiores (ex: afastadores) e os desmontáveis devem ser tratados adequadamente e totalmente desmontados.
• ***Lavagem Manual***
Este é o processo mais usado na limpeza dos instrumentais e alguns pontos merecem destaque.
a) Escovamento – escovar peça por peça sob água morna com uma escova não abrasiva usando sabão neutro ou detergente neutro. O movimento de escovamento das partes serrilhadas deve seguir a linha das serrilhas. b) Nunca lançar produtos de limpeza abrasivos (ex: palhas ou esponjas de aço), pois, além de marcar e ocasionar microfissuras, acabam por favorecer ao aparecimento de corrosão. c) Estabelecer frequência de limpeza das escovas e providenciar a substituição logo que apresentem más condições de uso. d) Detergente – Durante o processo de escovamento o ideal será usar sabão neutro ou solução detergente cujo pH seja neutro.
Existem também os desincrustantes*, que são detergentes mais concentrados e que frequentemente atacam os metais provocando oxidação. No caso destas soluções que contêm alto teor de cloreto resulta-se em uma estrutura molecular radical orgânica, ligada ao ion cloro, mesmo assim, estes produtos desincrustantes* são muitas vezes necessários e, para minimizar um pouco o seu efeito sobre o instrumental, as instruções abaixo devem ser seguidas à risca:
- A água deve ser morna, desmineralizada ou destilada;
- Sempre imergir por completo os instrumentos somente após o adequado preparo da solução;
- Não ultrapassar o tempo desta imersão além de 15 minutos;
- Enxaguar bem em água destilada ou desmineralizada;
- Não se esqueça: desincrustantes não são agentes desinfetantes.

*recomendamos HIG – MB2.
e) Enxaguar as peças abundantemente com água até remover a sujidade e o detergente.
• ***Lavagem por Ultra-Som***
Para lavagem em cubas de ultra-som, os instrumentais devem ser colocados em posição aberta em uma solução com temperatura mínima de 40º C. Abaixo desta temperatura o efeito da lavagem diminuirá, enquanto que em temperaturas mais elevadas facilitam a volatização dos agentes de limpeza favorecendo a sua limpadora do ultra-som. Mesmo sob temperatura acima de 45° C não é notada a coagulação de proteínas.
Deve-se observar a concentração de resíduos na cuba que comprometa a eficiência da limpeza.
Os detergentes usados neste processo devem ser de pH neutro e que não espumem muito.
Ao utilizar outro equipamento (ex: lavadoras), deve-se ter cuidado ao usar substâncias que possam comprometer os instrumentais. Normalmente 3 a 5 minutos de imersão numa freqüência de 35 kHz é suficiente para limpeza. A lavagem por ultra-som não elimina a necessidade de remoção dos resíduos das partes serrilhadas e articulações por escovamento.
5º Enxágue
Após a completa limpeza do instrumental (seja por lavagem manual ou ultrasônica), deve-se começar um cuidadoso enxágüe para retirar completamente a espuma ou qualquer indício de substância detergente.
6º Secagem
Depois de enxaguados os instrumentais devem ser totalmente enxugados, evitando-que sequem ao "natural", pois neste caso os elementos orgânicos em contato com a água se agregarão ao instrumental.

Recomendações para Limpeza de Instrumental cirúrgico
-Submeter o instrumental cirúrgico ao processo de limpeza o mais imediatamente possível para facilitar a remoção de sujidades aderidas em reentrâncias.
-Evitar o ressecamento da matéria orgânica na superfície do instrumental cirúrgico com o uso de uma solução enzimática em forma de spray, gel ou espuma que o mantenha úmido.
-Usar equipamentos de proteção individual para manipular instrumentais cirúrgicos e demais artigos.
-Adotar o processo de limpeza mecânica, pois diminui a exposição dos profissionais aos riscos ocupacionais.
-Lavar peça por peça, com escova apropriada, friccionando delicadamente o corpo, as articulações e a cremalheira da pinça, nas direções das ranhuras.
-Lavar manualmente o instrumental cirúrgico delicado, pois ele pode ser danificado se for posto em máquinas.
-Escolher um método de limpeza que seja eficaz e conserve o artigo, uma vez que a imersão prolongada do instrumental em produtos químicos pode danificá-lo e reduzir sua vida útil.
-Separar o instrumental cirúrgico cortante e pesado, colocando os itens leves sempre por cima dos pesados.
-Desmontar o instrumental cirúrgico sempre que possível.
-Abrir as pinças e desconectar componentes desmontáveis.
-Colocar o instrumental cirúrgico de modo organizado nos cestos aramados para que todos fiquem expostos à ação da lavadora.
-Utilizar produtos e escovas não-abrasivas, a fim de evitar corrosão das peças.
-O instrumental cirúrgico pontiagudo deve ser aberto, limpo com cuidado, enxaguado e novamente fechado.
-Em artigos canulados, utilizar pistola de água sob pressão e ar comprimido.
-Utilizar, na lavadora ultra-sônica, apenas instrumentais com o mesmo tipo de liga metálica, pois pode ocorrer transferência de íons e produção de pontos de corrosão e quebra, se houver ligas diferentes.
-Limpar o instrumental cirúrgico e outros artigos recém-adquiridos para remover poeiras e gorduras antes da primeira esterilização e do primeiro uso.
-Enxaguar abundantemente o artigo.
-Realizar secagem rigorosa, em área limpa, com bancada previamente desinfetada com álcool 70% e forrada com tecido de cor clara, para facilitar inspeção.
-Inspecionar criteriosamente a qualidade da limpeza, com o auxílio de lentes e de boa iluminação.
-Lubrificar as articulações do instrumental cirúrgico com lubrificantes minerais e aquosos, pois, além de não serem tóxicos, podem abrigar esporos bacterianos, mesmo após o processo de esterilização.

Inspeção do instrumentais
Verifique o estado geral dos instrumentais: se estão desalinhados, se apresentam porosidade, fissuras, corrosão, bordas danificadas, riscos, pontas amassadas, parafusos frouxos ou outras avarias. Caso haja suspeita ou constatação de problemas, coloque uma etiqueta de identificação no instrumento e separe-o para ser avaliado ou consertado.
A inspeção visual e mecânica é fundamental. Especificamente, inspecione os instrumentais articulados para garantir que estejam funcionando adequadamente. As articulações devem ser monitoradas suavemente, em emperrar, os pinos e os parafusos devem estar intactos. As pontas devem estar alinhadas e os dentes perfeitamente encaixados. Instrumentais delicados devem ser protegidos durante o procedimento de esterilização e armazenamento. Manipule com cuidado os tubos de silicone (N5941 13A) podem ser usadas para proteger as delicadas pontas de pinças, tesouras e porta-agulha.
Ao embalar os pacotes com tecidos, embale cada um deles com duas camadas de tecido, uma após a outra. Para evitar que o pacote fique pesado, use o estilo de envelope, que poderá ser facilmente aberto com as mãos. Para bandejas com instrumentais maiores e mais pesados que precisem ser esterilizados em autoclave sobre superfícies planas, use a embalagem retangular.

Lubrificação
Os instrumentais articulados como pinças, tesouras e alguns afastadores exigem lubrificação periódica para se manterem conservados.
A lubrificação periódica nos instrumentais ajuda a evitar o endurecimento das articulações, além de servir como elemento de proteção contra o desgaste causado pelo atrito. Normalmente utiliza-se o silicone líquido com adição de substâncias fungicidas / bacteriostáticas, mas também existem outros hidrossolúveis (ou emulsões) que são mais indicados para instrumentais cirúrgicos.
Os lubrificantes oleosos e a vaselina líquida não são recomendados, pois formam uma fina camada na superfície transformando-se em uma barreira protetora para microorganismos.

Manutenção
Os instrumentais que necessitarem de manutenção ou reparos devem ser submetidos à manutenção pelo fabricante ou por uma empresa indicada por ele.
ATENÇÃO: A Manutenção feita por pessoas não habilitadas pode alterar as características do instrumento fazendo com que automaticamente se perca a responsabilidade do fabricante e, conseqüentemente, a garantia do mesmo.

INSTRUMENTAL PARA IMPLANNE ORTOPÉDICO

points require more attention.
a) Brushing – brush piece by piece under warm water with the help of a non-abrasive brush, neutral soap and detergent. The brushing of the serrated parts should follow the line of the knurls. b) Never use abrasive cleaning products (ex: steel wool or sponges) because besides promoting marks and entailing microfissures they lead to corrosion. c) Establish a frequency for the cleaning of the brushes and replace the ones that are in poor conditions. d) Detergents – During the brushing process, the ideal is to use neutral soap or detergent with neutral pH.
There are also the scale *solvents**, which are more concentrated detergents which etch the metals and promote oxidation. For those solutions with a high level of chloride, a radical organic and molecular structure is resulted that is connected to the chloride ion and even though those scale solvent products are necessary most of the times. In order to minimize its effect on the instrument the instructions bellow must be strictly followed:
- The water must be warm, demineralized or distilled;
- Only immerse the instruments completely after the solution is properly prepared;
- Do not exceed 15 minutes of immersion;
- Thoroughly rinse it in distilled and demineralized water;
- Remember: scale solvents are not disinfectants.
**we recommend HIG – MED®*
e) Rinse the pieces with plenty water up to all dirtiness and detergent are completely removed.

• ***Washing by ultrasound***
For the washing in ultrasonic cleaning tanks, the instruments must be open placed in a solution at a minimum temperature of 40°C. At a bellow temperature, the effect of the cleaning will be reduced while higher temperatures make it easier for the volatilization of the cleaning agents and benefit the cleaning action of the ultrasound. Even at a temperature above 45°C, the protein coagulation is not observed.
The concentration of residues in the tank should be observed because they may compromise the effectiveness of the cleaning.
The detergent used in this process should present neutral pH and be not foaming. When using other equipment (ex: washers) it must have attention to the use of substances that may compromise the instruments. Normally from 3 to 5 minutes of immersion in a frequency of 35 KHZ is sufficient for the cleaning. The washing by ultrasound does not exempt the necessity of remotion of residues from the serrated pieces and articulations by brushing.

5º Rinse
After a complete clean of the instrument (either by manual or ultrasound washing) a thorough rinse must be started up for the complete removal of foam or any other trace of detergent.

6º Drying
After the instruments are dried, they must be completely dried to avoid a "natural" dryness because in this case, the organic elements when in contact with water aggregate into the instrument.

Recommendation about the cleaning of the surgical instruments
- Submit the surgical instrument to the cleaning process as soon as possible to facilitate the removal of dirtiness stuck in the hollows.
- Avoid dryness of organic matter on the surface of the surgical instrument by using an enzymatic solution in spray, gel or foam to keep it damp. - use PPE to handle the surgical instruments and other articles.
- Adopt the cleaning process and do a rigorous cleaning to remove the dirt and excess of iron oxide (rust). This procedure should preferably be done by trained technicians and authorized personnel by the manufacturer. The poor quality of the water is responsible for the formation of stains on the instruments;
d) Use chemical products in accordance with used quantities and concentrations;
e) Do a deep cleaning of the instruments with water, soap or neutral detergent with the help of nylon brushes;
f)Periodically lubricant the articulated instruments with the help of a product indicated for this purpose.
Attention: Biomecanica Instrument trays manufactured in Tecapro MT can not be sterilized in incubators.

Autoclave – Sterilization by saturated steam under pressure.
a) When working a new autoclave, check for signs of oxidation, metallic particles or oils which may promote corrosion and stains in the instruments when in form of steam. These problems may lead to corrosion because it is a new device, in this case, the recommendations for the operation from the manufacturer of the autoclave must be followed. A perfect functioning of the autoclave must be frequently verified as well as the presence of grease in the tubulation tin.
b) The steam used for the sterilization must be free of impurities which may be possible through the use of deionized, demineralized or distilled water.
c) The clean steam avoids corrosion and formation of stains in the instruments.
d) The instruments must be placed in open trays and wrapped in cotton or proper cases for this type of sterilization ("covered" boxes).
e) The materials used for wrapping the instruments must be well washed and dried. A poor rinse of the materials makes the product to retain detergent residues, bleaches or other substance that have been used for the washing. That transfers those residues to the instruments by the permeability of the material and condensation of the steam in the interior of the tray.
f) Avoid opening the autoclave permanently because that allows the cold air in the interior of the sterilizer and results in a fast condensation of the steam which will deposit residues in the instruments and mark them
g) After the autoclave runs its cycle completely, avoid open it quickly. Allow the steam to leave so that the drying cycle is completed. h) Avoid exceeding the recommended temperature and time. Usually, the instrument must remain in a conventional autoclave for 30 minutes at 121°C. In a high vacuum autoclave, the time is 4 minutes at 132° C. This time mentioned is related to the exposure of the instrument to the steam from the time it reaches the temperature of sterilization.

The autoclaves may be divided according to the types listed in the table bellow.

Gravitational
The steam is injected to force the air out. The drying phase is limited once it is not capable enough for the complete removal of the steam.
Disadvantage: it may present humidity at the end by the difficulty of the removal of the air.
The vertical autoclaves are most indicated for the laboratories. Venturi – The air is removed through a pump. The drying phase is limited once it is not capable enough for the complete removal of the steam.
Disadvantage: It may present humidity by the limitations of the equipment for air removal.

High Vacuum
inject steam in the internal chamber under high pressure and vacuum environment. it is saver than the gravitational due to the high capacity of air suction performed by the vacuum pump.

Fast sterilization (flash)
The cycle is pre-programmed for a specific time and temperature based on the type of autoclave and load (for other cycles it is assumed that the load contains porous materials). in general, the cycle is divided in 2(two) phases: removal of air and sterilization. Although a drying phase may be programmed, this phase is not included in the "flash" cycle. The materials are usually sterilized without wrappers. It is assumed that they will be always wet after the sterilization process unless the instructions of the manufacturer allow that.
Therefore they must be immediately used after the processing without being stored.
This cycle should not be used as the primary option in hospitals.

How to set a load in the autoclave
The removal of air from the chamber is absolutely critical for the complete process of the autoclave.
The air may be actively or passively removed.
Those two types of air removal characterize the two basic types of saturated steam sterilizers:
a) air removal by gravity: in this type of equipment the steam entrance forces the air out. Since the air is heavier than the steam it does not mixture well with the steam. The steam will form a layer on the top and while it enters it forces the air out. The time of removal of the air will depend on the type and density of the load.
It is important that the load is organized in a way that the steam penetrates easily and with less obstacles in order it may be down drained to find the way out (by gravity).
b) dynamic air removal: Pre-vacuum or by gravitational pulse.
The air is actively removed.
At the beginning of the cycle the steam is inserted in the chamber with the valve of the drain open for the exit of the air. After an established period of time the valve is closed and the steam gets in, / a mixture with the air inside the chamber and that creates a mixture of the steam with the non-condensed air and initiates the pressurization. The drain is open to expel the mixture of air and pressurized steam. With this sudden exhaust of gases, a pressure in the line is formed and falls below the atmospheric pressure and creates the pre-vacuum. The air is not completely removed, then the steam is introduced again and the process is repeated. In general, the pulses are in numbers of four for the removal of the air and allowance of the penetration of the steam in the load to be sterilized.
The difference of the pre-vacuum and the gravitational pulse is that the gravitational pulse does not use vacuum ejectors or "pumps" to accelerate the removal of air/steam at the end of each pulse. The pre-vacuum is faster and more efficient. However, the gravitational pulse is more efficient than the purely gravitational one.

Preparing the articles and loading the autoclave
1) Materials with articulations and bearings must be placed in proper holders in a way that they remain open;
2) Concave materials must be positioned in a way that any formed condensate flows in direction of the drain by gravity;
3) The materials fixed one to another must be separated into absorbent materials in a way that the steam goes through them. Remember that the fit always makes the passage of the steam difficult. The surgical material should not be limited, fixed or pilled; 4)The instrument Boxes (containers) must be placed longitudinally in the autoclave basket without pilling;
5) The types of packaging must be chosen accordingly to the capacity of the autoclave. The expiration date of each package for each type of material is defined by tests and by the institution:
a) Some nonwoven materials such as the cotton packaging are absorbents and allow the condensate to spread to a larger area for the re-vaporization and drying; b) Coverage made of non-absorbent materials such as the polypropylene or nonwoven materials and 100% polyester does not spread humidity. In case of trays and box perforated, the condensate formed in the autoclave in a way that the drainage of the condensate is allowed. In case there are heavy materials in the trays, those materials must be wrapped in absorbent wrappers before they are put in the trays; c) The metallic boxes act as a heat-retainer to help in the drying of the material; d) the plastic boxes act as an insulating and therefore cool down faster. The contact with cold surfaces or environment quickly promotes the condensate. OBS: The metallic boxes as well as the plastic ones must be sterilized in autoclaves of gravity by pre-vacuum or gravitational pulse sterilization should be chosen. It is hard to remove the air from the boxes and a longer time and exposure will not help in the air removal; e)After the sterilization, the articles should not be touched or moved for 30 to 60 minutes and must be left at room temperature. During this time, they must be left in the machine, in case there are no shelves or removable baskets, or in the basket since there is no air current. If a wet or warm material is left in a cold place such a in a plastic recipient, the existing steam may condense into water and wet the package. OBS: Closing the autoclave after its opening for a "better drying" is not helpful. That will only make the time for the natural cooling down to increase; f) some rigid and nonwoven containers dry better when an absorbable paper is laid in the base to absorb the humidity before buying the packaging, test it with the material; g) it might be necessary to place an absorbency on the shelf of the machine; h) Sterilize textile and rigid materials in different loads. Place the textile materials above and the rigid ones bellow. Never do the reverse. i) The materials and packaging should not be touching the walls of the chamber in order to avoid the condensation. j) Do not fill more than 70% of the interior of the chamber with the load; k) When preparing a load have always in mind the necessity of air removal, steam penetration, the exit of steam and the re-vaporization of humidity of the material.

Incubator
There are two types of according to the distribution of the heat:
1) Gravitational Convection;
2) Mechanical Convection (it is more efficient because it distributes the heat more evenly).

Examples of necessary temperatures and time for the exposure

Temperature	Time
171°C	60 minutes
160°C	120 minutes
149°C	150 minutes
141°C	180 minutes
121°C	12 hours

Division of the autoclaves
• Exposure time and temperature: they vary according to the type of the material to be sterilized. The biggest problem is related to the fact that the heat penetration is difficult and slow and the distribution is heterogeneous.
• Although they have been used as the only alternative to oil for a long time, those substances, if valid, may be sterilized by steam. Advantages: the greatest advantage is that the cutting material blunts more slowly than when in the steam. However those materials may also be sterilized in H2 Peroxide Plasma.
• Problems: Lack of technology: clinics/hospitals/surgery clinics that use plastic cutting materials have been using this alternative due to the problems previously mentioned. Other methods such as the hydrogen peroxide plasma would be needed once they are NOT compatible with ETO itself. Odontology for clinical materials (mirrors and their similarities) with no groove or details, it may be an option once they don't present any density and their surfaces will be exposed to high temperatures.
• Ways of use according to the indication of the manufacturer.
- Conditioned preventive maintenance - at least monthly or according to the indication of the manufacturer.
• Monitoring: Biological tests: although there isn't an ideal test, the BacillusSubtilis is the most indicated.
Wrappers.
Stainless steel boxes with thin or aluminum walls.
Polymer resistant to high temperatures.

Ethylene Oxide
This is the chemical process used for the sterilization of the instruments that are sensitive to the heat and humidity.
Four parameters guarantee the efficiency of the sterilization in ETO:
a) Concentration of sterilizing agents
b)Relative humidity
c) Temperature
d) Exposure time
The instruments must be loosely positioned in baskets or wall of the cart in order to allow the circulation and penetration of the sterilizing agents.
ATTENTION: the ethylene oxide is a toxic gas besides being highly inflammable and explosive. It is necessary to consult the Standards of the OSHA (Occupational Safety and Health Administration) about the limits permissible to exposure as well as the recommendations of the manufacturer. (The Association for the Advancement of Medical Instrumentation recommends ventilating and using the ETO gas safely to minimize the risks for the health. It is necessary to give special attention to the instruments with special cooling (laser instruments). The special coating may be damaged if the instruments get in contact with one to another.
A AORN – Association of Operating Room Nurses makes the following recommendations about the sterilization in ETO": a) Avoid or minimize inhaling the ETO.
b) The employers must monitor the exposure of the employees
c) The residues of the sterilizers in ETO must be ventilated to the external environment.
d)Other safety aspects recommended by the AORN are:
- Purging System at the end of the processing cycle
- Audible alarm at the end of the cycle
- Door locks activated
- Automatic controls of the doors

At the end of the cycle of sterilization it is necessary to proceed with the aeration to minimize the ETO residual which may be harmful to the patients. Aeration depends on the sterilized items, the temperature of the chamber, the change of the air, the purpose of the item and on the proper sterilizer.
Consult the manufacturer of the sterilizer and aerator to obtain information about the proper material aids and devices for the equipment.

Cold sterilization (Soaking)
This method does not require high temperatures of steam sterilization and may be used to sterilize instruments with lens and mirrors, instruments with pasted pieces, delicate optical fiber and some endoscopes that do not support the heat or are permeable.
It may be kept high level disinfectant/chemical sterilization for plastic, rubber and other materials sensitive to high temperatures. The sterilizer agent must be registered in the EPA - Environmental Protection Agency and the instructions of the manufacturer must be strictly obeyed.
a) Remove the instruments with the help of forceps. b) Use sterile gloves to avoid the occurrence of temporary yellow spots in the hand. c) Use a protection for the eyes; d) Avoid the contact with the skin, eyes or mucous membrane; e) Use the sterilizing agents in well ventilated areas; f) Instruments with lumen must be washed with strong jets of sterile water; g) Many sterilizing agents contain surfactant to minimize the surface tension of the solution at a lower level than the level of the water.
As a result, the disinfectant solution penetrates in little fissures and cracks where the water can not penetrate.
However, the same property also makes difficult for the removal of such solutions. Therefore, it is fundamental to rinse the material twice with distilled water and under agitation.

Suggestions of essential operational parameters for the steam sterilizers

	Gravitational	Displacement	Pré-vácuo
Temperature	121 to 123°C	132 to 134°C	134°C
Pression	15 to 17 PSI	27 to 30 PSI	27 to 30 PSI
Saturated Vapor	Maximum	Maximum	Maximum
Minimum* temperature for sterilizing instruments packed and placed in covered tray or perforated base and lined	30 minutes	10 minutes	3 minutes
For instruments combined with other porous material on the tray and lined with perforated base	30 minutes	10 minutos	3 minutos

* It is indispensable that the "MINIMUM TIME AT THE TEMPERATURE FOR THE STERILIZATION" is timed at the coldest place of the sterilizer drain.

Instruction of Use
The surgical techniques vary according to the knowledge and choice of the surgeon. It is on the surgeon the choice of the final method, type, dimension of the instruments and implants to be used as well as the criterion of evaluation of the post-surgical results.
Biomecanica instruments must be used during the surgical procedure according to the function that each instrument was designed for. Those instruments are only indicated for use by professionals. The surgeons that manage the use of those products need to perfectly know about the processes of implantation as well as about the handling of the instruments and the components of implants.

Other recommendations
It is recommended: a) carefully handle the instruments. b) Handle one instrument at a time or in small quantities. c) Do not mix the instruments or throw them on each other d) Do not throw cutting and delicate instruments in the boxes. e) Protect the edges especially from the contact with other instruments. Collect the blade from the diamond scalpel when it is not being used. f) Do not wash the instruments (or leave it soaked) in saline solution because an extended exposure to such solution may cause corrosion. g) Immediately clean the blood from the instruments after the use. When blood is left on the instrument until it dries it deteriorates, corrodes and provokes the appearance of spores. h) Do not allow the stainless steel to get in contact with any type of chloride, acid, Dakin solution, disinfectants, salts, phenol, potassium, mercury or iodine. i) If necessary the instruments may remain immersed in solutions for the shortest possible time; right after that they must be carefully rinsed with demineralized or distilled water. j) To sterilize follow those recommendations will help to protect and extend the useful life of the instruments.

Storage
The non-sterile surgical instruments must be stored in a way that the packaging is not affected.
The packs should not be compressed, squeezed, perforated or exposed to potential damages caused by pests.
The area of storage should not present impurities, dust or pollutants of any type and it should not be exposed to extreme temperatures or humidity. The traffic in this area must be minimum.
The instruments must be stored in carts or shelves far from the floor, ceiling or walls.
The institution must have a program that determines the expiration date of the sterilization of the instruments. Each sterilized pack must contain the necessary information for the control of the expiration date.

Presentation of the metal device
The surgical instruments are individually commercialized and packed in plastic envelopes with the instruction of use and traceability tag.

Marking
The surgical instruments contain the following laser engraved information to allow the traceability:
Biomecanica Logo
Number of the manufacturing lot / Code / CE Mark

The Identification system of the instruments at the hospital
The identification of the instruments may be through the colored code, by the instrument set, by the procedures, by the department and by the surgeon.
a) Many institutions use permanent layers that are cast in handles and rings instead of the tag because the tags may slit, peel and penetrate besides housing microorganisms. b) The engraving is another method of identification. c) The engravings may be done in the stems of the new or used instruments d) avoid the engraving by vibration or impact because they are methods that may damage the instruments or cause premature defects.

Post-sale (Client's complaint)
In case it is necessary to make a complaint related to the use of the instruments about any adverse effect that may affect the safety of the user, the surgeon in charge must advise the authorized health agency and Biomecanica about this event through the email - sac@biomecanica.com.br or by the phone 0xx14 2104 7926. In case of doubts the surgeon in charge or the Health Professional may communicate the adverse event through the NOTIVISA on the site of ANVISA:
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm

Expected performance as the Essential Requisite of Safety and Efficiency of the Medical Device
Properties of the Metallic material (toxicity, biocompatibility, wear, mechanical and dimensional requisites) The surgical instruments are made of selected materials that meet the designation of the Standards ABNT/ISO (International Standardization Organization) and ASTM (American Society for Testing Materials). The instruments manufactured by Biomecanica are manufactured in alloys whose applications and behavior are mainly known by their tolerance and action when they are used in invasive contact with the human body. The manufacturing process preserves the properties of the metal, the stability and resistance to corrosion.

ESPAÑOL

Nombre Técnico: Instrumental para Implante Ortopédico

Descripción del Producto
Diseño de los instrumentales: Los instrumentales quirúrgicos pueden tener diferentes diseños. Algunos fueron desarrollados específicamente para satisfacer las preferencias de determinados cirujanos. Muchos adoptan el nombre del cirujano por el cual fueron creados. Los nuevos instrumentos se desarrollaron para mejorar una serie de procedimientos quirúrgicos e incluso para ayudar a crear nuevas técnicas. Aunque la innovación signifique nuevos diseños e incluso nuevos tipos de instrumentos, en general, los instrumentales pueden agruparse por tipo o aplicación como se describe a continuación.

Tabla: Agrupación de los Tipos de Instrumentales
Los diferentes tipos de instrumentales pueden clasificarse según las categorías básicas:
a) Sujeción, Tijeras; b) Fijación; c) Corte o disección; d) Separación; e) Retracción; f) Aspiración/irrigación; g) Sondaje; h) Suturas; i) Compresión; j) Corte; k) Moldeo/raspado; l) Impacto/ Choque.
Los diferentes tipos de instrumentos se denominan según la categoría a la que pertenecen: Al igual que las marcas de color claro, son casuadas por la condensación de gotas de agua. Se debe utilizar solamente agua destilada y agua desmineralizada para limpiar, desinfectar, enjuagar y esterilizar los instrumentos quirúrgicos. El pH debe estar cerca de 7.0 (neutro).
Material de color fermión: Material sensible con respecto a los depósitos de óxido.

Materiales Utilizados en la Fabricación de los Instrumentos Quirúrgicos
La mayoría de los instrumentos quirúrgicos se fabrican en acero inoxidable, de acuerdo a lo especificado en la NBR ISO 7153-1:2006, en la NBR 13911:1997 o en la ASTM E899-07; que caracterizan su composición química, propiedades mecánicas y el comportamiento frente a la corrosión. El acero inoxidable en la producción de instrumentos quirúrgicos. Básicamente, se utilizan tres tipos de acero inoxidable, tal como se especifica en el cuadro siguiente.

Tipos de Acero Inoxidable
Austenítico
Acero inoxidable con bajo contenido de carbono y que no puede ser sometido a tratamiento térmico. Es maleable y resistente a la corrosión, lo que lo hace ideal para la fabricación de ganchos, espéculos, calibradores y retractores.

Martensítico
Acero inoxidable que puede ser sometido a un tratamiento térmico, dúctil al ser procesado (recocido) y posteriormente templado para aumentar su resistencia. En general se utiliza en la fabricación de pinzas, tijeras, ruginas, curetas, trépano (fresas), bisturí y pruebas.

Dúplex
Son aleaciones bifásicas que tienen aproximadamente la misma proporción de las fases ferrítica y austenítica y se caracterizan por el bajo contenido de carbono. La ventaja de los aceros dúplex en relación a los austeníticos es la mayor resistencia mecánica (casi el doble), la tenacidad y ductilidad (en comparación con el acero ferrítico) y una mayor resistencia a la corrosión por cloruros.
Mucho se ha dicho que el acero inoxidable es un metal indestructible e inalterable, que no requiere de cuidado y mantenimiento, pero si no se siguen los cuidados adecuados, este presentará aspectos de fragilidad y restricciones, que van desde la corrosión, fatiga mecánica, hasta la formación de manchas superficiales diferentes. Sin embargo, muchos han sido sorprendidos al darse cuenta que los tipos de acero inoxidable aptos para la fabricación de instrumentos quirúrgicos no son tan "inoxidables", como su concepto lo exige.
Y esto está relacionado con la propia composición del acero inoxidable, que normalmente envuelve la presencia común de hierro, carbono y cromo, pero también puede contener molibdeno, níquel, manganeso y otros elementos. Es el cromo que le da la propiedad inoxidable, ya que forma una película pasiva cuando el cromo presente en la aleación, mayor es su resistencia a la corrosión. El carbono, a su vez, reduce la resistencia a la corrosión, pero es necesario para producir dureza, una condición esencial para los instrumentos que necesitan bordes afilados y yuxtaposición de engranajes. Desafortunadamente, las aleaciones más adecuadas para la fabricación de instrumental quirúrgico contienen bajas concentraciones de cromo y altas concentraciones de carbono. Esto es necesario para permitir el temple adecuado. Asumir que pertenezcan a la amplia clase conocida como aceros inoxidables son menos resistentes a la corrosión.
Es importante recordar que otros materiales también pueden ser utilizados para la fabricación de instrumentos quirúrgicos, entre ellos plata, titanio y otras aleaciones. Cada uno de ellos tiene características y propiedades que exigen cuidados y atención en la manipulación.
Con el fin de minimizar el riesgo de corrosión de aleaciones de acero inoxidable, se utilizan procedimientos especiales en su fabricación como se especifica en la siguiente información:

Procesos para disminuir la posibilidad de corrosión
Pulimento
En este proceso se eliminan las posibles zonas de ataque de corrosión al producir una superficie extremadamente lisa y brillante en la que se forma una capa protectora de óxido de cromo. Por lo tanto, las superficies que no tienen un pulido adecuado serán las primeras a corroerse. En consecuencia, los instrumentos con acabamiento opaco, cuyo beneficio es la reducción de reflejos en la cirugía, son más propensos a la corrosión en superficie, por lo cual exigen más cuidados de conservación comparados con los instrumentos brillantes.

Pasivación
En este proceso el instrumento pasa por un baño con mezcla de ácidos, que disuelve las partículas de acero al carbono fijas en la superficie durante la etapa de maquinado. La pasivación también promueve la formación de una capa de óxido de cromo en la superficie del instrumental, que es el mecanismo por el cual se confiere resistencia a la corrosión al acero inoxidable.
Es común observar instrumentos oxidados, sin brillo, manchados o corroídos en un determinado punto. Además de la evidencia de precariedad en el cuidado de conservación, también puede ser un indicativo de utilización de materia prima no adecuada para el producto. De hecho, los problemas mencionados no pueden ser eliminados, sino que minimizados:
De parte del fabricante: utilizando la mejor materia prima indicada y una tecnología actualizada para la fabricación de instrumentales quirúrgicos.
De parte del usuario: utilizando el instrumental específico para la función para la cual fueron concebidos además de observar los cuidados necesarios para su conservación.
Cabe de esta manera se podrá compensar la falta de disponibilidad, en cualquier parte del mundo, de aceros completamente inoxidables para la fabricación de instrumentos quirúrgicos.

Composición Química de los Aceros Inoxidables de instrumentales
Los aceros clasificados como inoxidables son aquellos que presentan una resistencia a la corrosión superior a la de los aceros comunes. No son inertes en todos los medios, pero no son atacados por la mayoría de ellos o son atacados mucho más lentamente que los aceros comunes. Como los instrumentales quirúrgicos exigen condiciones "especiales" de uso y esterilización, los tipos más utilizados de aceros inoxidables son: AISI-420, AISI-304, AISI-431, AISI-630 y AISI-440C.
La tabla a continuación describe la composición química de los aceros inoxidables más usados en la fabricación del instrumental quirúrgico.

Composición química de los aceros inoxidables – origen ASTM F899

Tipo de aço / Padrão AISI	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cn
304	0,07	2,00	1,00	0,045	0,03	17,00-19,00	8,00-11,00	-
420	0,15-0,45	1,00	1,00	0,040	0,03	12,00-14,00	1,00	-
431	0,20	1,00	1,00	0,040	0,03	15,00-17,00	1,25-2,50	-
630	0,07	1,00	1,00	0,040	0,03	15,00-17,00	3,00-5,00	3,00-5,00
440C	0,95-1,2	1,00	1,00	0,040	0,03	16,00-18,00	-	-

Los valores al estar solos, representan la cantidad máxima del elemento permitido en la aleación. La tabla a seguir describe la finalidad de las aleaciones que componen los aceros relacionados en la tabla anterior.

Finalidad de la aleaciones
Cromo
Es el elemento que le confiere al acero la propiedad de inoxidable. Cuanto mayor la cantidad de cromo en la aleación, mayor es su resistencia a la corrosión. Sin embargo, el carbono reduce el efecto de resistencia a la corrosión, pero es necesario para producir la dureza del acero.
Níquel
Su adición también causa un cambio en la estructura del material que presenta mejores características de: ductilidad (ESTAMPADO), resistencia mecánica al calor, capacidad de soldadura (FABRICACIÓN). En general, el níquel aumenta la resistencia a la corrosión. Combinado con el cromo constituyen los principales elementos de los aceros inoxidables. Otros elementos complementan sus funciones.
Molibdeno y cobre
Su finalidad es aumentar la resistencia a la corrosión por vía húmeda.
Silicio y aluminio
Mejorar la resistencia a la oxidación en alta temperatura.
Titanio y Niobio
Son elementos "estabilizantes" en los aceros austeníticos al evitar el empobrecimiento del cromo a través de la precipitación en forma de carburos durante el calentamiento o el enfriamiento lento alrededor de 700 ° C, lo que reduciría la resistencia local a la corrosión.
Composición Química Ideal
Existen otros elementos que modifican y mejoran las características básicas de los aceros inoxidables, tales como manganeso, nitrógeno, cobalto, boro y las tierras raras, pero son muy específicos. No existe una composición química ideal que pueda evitar todos los tipos de ataques que podrían causar manchas, falta de brillo o corrosión. A pesar de su composición química favorable y siendo más resistente a la corrosión que otros tipos de acero, se deben utilizar métodos adecuados de conservación y de limpieza.

Indicaciones, Precauciones, Restricciones/Advertencias, Efectos Adversos y Contra Indicaciones

Indicación
Los Instrumentales Quirúrgicos son indicados como un apoyo indispensable para la preparación del segmento óseo que va a recibir el implante.
Precauciones
No utilice el producto si estuviera damnificado.
Conserve en un lugar fresco, seco y protegido de la luz y lejos de la acción de intemperie.
Cualquier manipulación de estos instrumentos deberá ser realizada cuidadosamente durante la cirugía, en la manipulación para la limpieza y esterilización, así como durante el transporte. El instrumental marca Biomecánica sólo puede utilizarse en la colocación de los implantes marca Biomecánica, porque fueron fabricados y diseñados para ser utilizados en conjunto. El uso de instrumental de fabricantes diferentes puede poner en peligro la cirugía. Con el tiempo de uso, los instrumentales tienen un desgaste natural debido a su uso regular. El instrumental debe ser utilizado solamente para lo que ha sido específicado.
Restricciones/Advertencias
Al reutilizar el Instrumental Quirúrgico en otro paciente, debe ser lavado, higienizado y enseguida re-esterilizado. Este procedimiento se debe realizar siempre que un paciente entre en una nueva cirugía. La utilización del mismo, sin antes pasar por un proceso de limpieza y esterilización está expresamente prohibida.
Efectos Adversos
Instrumentos desgastados y rotos pueden causar problemas significativos si no se detectan durante la inspección y ensayos. Pueden damnificar otros instrumentos durante los procedimientos de limpieza y esterilización. Si aremanecen en cuarto de instrumentales quirúrgicos desde tratamiento en los tejidos orgánicos hasta tener un mal funcionamiento en los momentos críticos durante un procedimiento quirúrgico. Identifique lo más rápido posible los instrumentos con problemas. Separelos de los demás y coloque etiquetas indicando que deben ser reemplazados o reparados.
Contra indicaciones
Los instrumentos no deben ser utilizados para fines diferentes de aquellos para los cuales fueron proyectados.
Manchas / manchas pueden aparecer durante el uso del instrumental. La tabla a continuación describe los principales tipos de marcas y manchas así como algunas sugerencias para evitar el aparecimiento de las mismas:

Tipos de marcas y manchas en los instrumentales:
Marcas de color claro: Son casuadas por gotas de agua que se condensan sobre el instrumento y que se evaporan lentamente.
También pueden ser causadas por el tenor de mineral del agua (generalmente sodio, calcio y magnesio). a) En general son causadas por el secado inadecuado al final del ciclo de esterilización en la autoclave. NOTA: nunca abra la puerta de la autoclave hasta que el vapor se haya disipado completamente. También verifique si hay fugas en algún sello o válvula, lo que provoca la condensación de las gotas de agua. c) También pueden ser causadas por los contaminantes minerales presentes en las áreas quirúrgicas.
Marcas de color oscuro: Al igual que las marcas de color claro, son casuadas por la condensación de gotas de agua. Se debe utilizar solamente agua destilada y agua desmineralizada para limpiar, desinfectar, enjuagar y esterilizar los instrumentos quirúrgicos. El pH debe estar cerca de 7.0 (neutro).
Marcas de color fermión: Material sensible con respecto a los depósitos dentro de las tuberías nuevas instaladas en el hospital. Equipos o compuestos usados para ablandar el agua, que pueden dejar una película parecida con un polvo de color fermiginoso. Alto contenido de hierro en el agua. a) El problema se trata con una solución inmediata. Consulte al departamento de ingeniería. Un filtro de vapor puede ayudar. En general, se trata de un problema transitorio, disminuyendo en dos o tres meses.
b) Es de vital importancia mantener los instrumentos oxidados fuera de las bandejas de esterilización, para que el óxido no contamine otros instrumentos o bandejas, o el interior del la autoclave.
Corrosión: Causada por residuos que permanecen en áreas difíciles de limpiar. Generalmente tiene un aspecto rugoso y/o picado. Las picaduras son causadas por la deposición de sustancias químicas en los enseres.
Se sugieren las siguientes medidas para resolver el problema: a) Limpiar cuidadosamente todos los instrumentales. b) Utilizar el esterilizador con bastante cuidado: precalentar el equipo, asegurándose de que el vapor final del ciclo sea eliminado y que los instrumentos estén totalmente secos. c) Inspeccionar las válvulas y sellos para ver si presentan fugas. Verificar el suministro de agua local. Considere la posibilidad de adoptar un sistema de filtrado y retirar con regularidad las impurezas del interior del esterilizador. d) Usar agua desmineralizada, incluso para el lavado de los tejidos en caso de necesidad.
Manchas de Color Púrpura-Negra: Causadas por la exposición al amoníaco o a los derivados del amoníaco en las líneas de vapor. a) La solución para eliminar las manchas causadas por el amoníaco es enjuagar cuidadosamente los instrumentos con agua destilada y secarlos de detergentes que contengan esta sustancia. Si el problema persiste, verificar si fueron usados productos que contengan amoníaco para eliminar los sedimentos de las líneas de vapor. Utilizar siempre agua destilada o desmineralizada para circular en el la autoclave. Nunca utilizar agua de la red pública. Los productos químicos que pueden ser causadas también por la exposición a solución salina, sangre, cloruro de potasio o a otras sustancias químicas. c) La solución es lavar los instrumentos inmediatamente después de la exposición. La limpieza y el lavado adecuado ayudan a prevenir las manchas. d) Los detergentes pueden causar manchas. Si un detergente contiene cloruro o tiene un pH alto (sobre 8,5), el vapor de agua puede crear una condición ácida dentro del la autoclave. La capa de pasivación se elimina, causando la aparición de manchas o porosidad. e) La solución es evitar detergentes que contengan cloruros, ya que reaccionan con el vapor. f) Utilizar sólo detergentes con pH neutro. g) Lavar instrumentos de diferentes metales en equipos de ultrasonido puede causar la aparición de manchas. Siempre se debe separar los instrumentos durante la limpieza en ultrasonido.
Aureolas de coloración superficial sin contorno definido (coloración iridiscente): Por lo general son el resultado de iones de metales pesados como el hierro, manganeso y cobre presentes en el agua utilizada para la limpieza o esterilización, o de la alta concentración de sustancias minerales como el calcio, o de la presencia de sustancias orgánicas en el agua de lavado y en la autoclave. Pueden ser eliminadas por medios mecánicos con cepillos o utilizando un removedor de manchas específico para la limpieza de aceros inoxidables. Para evitar estas aureolas, el enjuague y el vapor de la autoclave debe ser proveniente de agua desmineralizada o destilada.
Residuos amarillentos o marrón oscuros: Se encuentran, principalmente, en los espacios más difíciles de limpiar, pero no deben ser considerados como oxidación (herrumbre). Pueden ser resultantes de los residuos proteicos que ya estaban incrustados antes del lavado, del uso repetido de detergentes con agua sucia, lo que permite los residuos en suspensión se añadan a los instrumentales, también de soluciones para desinfección de superficies que no tienen una limpieza adecuada y/o que no se renuevan. Por lo tanto, la prevención de este problema también reside en la limpieza de los tanques o cubas destinadas al lavado y desinfección. Los residuos pueden desaparecer al refregarse o limpiarse con productos de limpieza neutros (no corrosivos). Si no se eliminan, después de un cierto tiempo pueden producir corrosión y deterioro del artículo.
Coloración amarillenta en todo el cuerpo del instrumento: Desgaste/manchas causada por el sobrecalentamiento durante el proceso de esterilización. El equipo de esterilización, por lo tanto, debe ser inspeccionado para evitar tal efecto.
Manchas de color gris azulado: Se originan de la utilización de productos químicos anti-gérmenes. Ciertas soluciones, cuando utilizadas durante períodos más extensos, se convierten en corrosivas. El producto anti-gérmenes se debe sustituir con frecuencia, o debe ser cambiado por otro sistema de esterilización, y se debe observar, de manera estricta, el tiempo recomendado por el fabricante.**Películas o manchas oscuras sobre el instrumental quirúrgico inoxidable:** Son derivadas de la esterilización del instrumental quirúrgico cromado con materiales inoxidables en un mismo paquete y incluso en la misma operación. En este caso, se recomienda, que se evite la esterilización de estos dos tipos de materiales en el mismo procedimiento.
Depósitos de Óxido: Casi siempre los depósitos de óxido son debido a la esterilización simultánea de instrumental de acero inoxidable e instrumental galvanizado. a) Para resolver este problema, separe los instrumentos de acuerdo al tipo de metal. Revise con cuidado el instrumental galvanizado, enviando para galvanizar nuevamente aquel que presente grietas o roturas o substituyalo por instrumental de acero inoxidable, disminuye su resistencia a la corrosión. b) Los depósitos minerales debido al contenido de iones de hierro en el agua. b) La solución es lavar con agua desmineralizada destilada. c) A partir del momento en que un instrumento quirúrgico empiece a oxidarse o presente porosidad, se vuelve más susceptible al deterioro y a posibles reacciones con otros instrumentales. No se puede eliminar el óxido y la restauración es difícil. Por lo tanto, se recomienda sustituir el instrumental.
Soluciones Detergentes: El material utilizado para embalaje que contenga residuos de detergentes, es recomendable aquellos con alta concentración de fosfatos, causa una reacción durante la esterilización.
Consecuentemente, aparecen manchas marrones en los instrumentales que estén en contacto con el envase.
Si los embalajes fueran de tejido y tuvieran residuos de blanqueador, pueden aparecer manchas que causen porosidad y corrosión. El elevado tenor de cloruros en algunos suavizantes de ropa también puede causar manchas.
Toda autoclave y sus accesorios (soportes, estantes y recipientes) deben limpiarse con frecuencia para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz del equipo y de su finalidad.
Nota: Las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante deben ser observadas cuidadosamente para asegurar un funcionamiento eficiente de su equipo.

Limpieza y Esterilización de los Instrumentales
Cuidado adecuado y mantenimiento preventiva programada
El cuidado adecuado con los instrumentales quirúrgicos comienza con una limpieza apropiada. El informe cita algunos métodos de limpieza y esterilización de los instrumentales. El cuidado apropiado también mantendrá un mantenimiento regular de los instrumentales pronosticando amoladura y ajustes. No existe ninguna programación estándar; el mantenimiento será